

Pflegehinweise für Textilien

(gültig in Europa und einigen anderen Ländern, nicht in Kanada, USA, Australien, Japan)



Die Zahlen im Wannensymbol geben die maximale Temperatur für den normalen Waschgang in der Maschine an. Der Balken unter dem Wannensymbol heißt „Schonwaschgang“.



Doppelter Balken: Sehr schonendes Waschen. Fein- oder Wollwaschgang.



Handwäsche



Nicht waschbare Artikel



Bügeln: Die Punkte im Bügeleisen geben an, welche Temperatur das Textil verträgt.



Ein Punkt: niedrigste Stufe (Polyacryl, Polyamid, Acetat). Empfindliche Textilien am besten links bügeln oder ein Tuch darauflegen.



Zwei Punkte: mittlere Stufe, mäßige Wärme (Wolle, Seide, Polyester, Viskose). Dampfbügeln erlaubt.



Drei Punkte: höchste Stufe (Leinen, Baumwolle). Die Wäsche sollte bügelfeucht sein. Druckempfindliche Kleidung (z.B. dunkles Leinen) mit feuchtem Tuch bügeln. Dampfbügeln erlaubt.



Nicht bügeln!



Bleichen erlaubt!



Bleichen nur mit Sauerstoff!



Nicht bleichen! Diese Wäsche verträgt keine Chlorbleiche.



Diese Wäsche darf in den Trockner. Bei empfindlichen Textilien bitte darauf achten, dass die Temperatur nicht zu hoch gewählt wird, da sonst Knitterfalten entstehen können.



Trocknen im Trockner mit reduzierter thermischer Belastung.



Trocknen im Trockner mit normaler thermischer Belastung.



Nicht im Trockner trocknen! Wolle, Viskose, Seide z.B. vertragen den Trockner nicht! Sie verfilzen, schrumpfen oder verlieren die Form.



Chemische Reinigung



Die verschiedenen Buchstaben darin (A, F, P) sind für chemischen Reiniger bestimmt. Sie geben Hinweise auf die in Frage kommenden Lösungsmittel:



mit P: Perchlorethylen



mit F: KWL



mit W: Nassreinigung (Wasser)



Schonende Reinigung (mit entsprechenden Buchstaben)



Sehr schonende Reinigung



Keine chemische Reinigung möglich!
Ist der Kreis schwarz: Keine Nassreinigung.

Achtung!

Sobald ein Artikel mit einem Druck versehen wurde, gelten die im Etikett aufgeführten Vorgaben nicht mehr. Bitte in diesem Fall nur nach der folgenden Waschanleitung behandeln:

- Erst nach 14 Tagen tragen und waschen
- Nicht einweichen, schleudern, wringen, bürsten, kratzen, chemisch reinigen oder mangeln
- Keine Weichspüler benutzen
- Nicht im Wäschetrockner trocknen
- Waschen mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bei max. 30°C
- Dabei die Druckseite nach innen ziehen